ARKROCKET

Coryphaus Turntable

Manual de Instrucciones del Tocadiscos CORYPHAEUS

Manuel de Instructions du Tourne-Disque CORYPHAEUS

コリファウス ターンテーブル取扱説明書

Manual d'Instruzioni del Giradischi CORYPHAEUS

CORYPHAEUS Plattenspieler Bedienungsanleitung

ARCP01

ARKROCKET INC.
Atlanta, GA

www.ARKROCKET.com

1 Safety Instructions

2 Your Revive Turntable
2.1 In The Box
2.2 Front View
2.3 Back View

3 Quick Setup
3.1 AC Power Operation
3.2 Bluetooth Operation
3.3 Bluetooth Transmitter Operation
3.4 Line In Operation
3.5 Line Out
3.6 Headphone Out
3.7 Playing a Record

4 Troubleshooting

5 Technical Specifications

6 EC Declaration

1 Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet by reversing the plug, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

2 Your Revive Turntable

2.1 In The Box

Carefully remove your Revive Turntable from the box.
Inside the box will find:
- 1 x Turntable
- 1 x AC adaptor
- 1 x Line in Cable
- Instruction Manual

2.2 Front View



2.3 Back View



3 Quick Set Up

3.1 AC Power Operation :

1. Insert the DC plug of the adaptor into the DC Jack on the back of the unit.
2. Plug the AC Adapter plug into the mains outlet. Connecting this system to any other power source may cause damage to the system.

3.2 Bluetooth Operation :

1. Turn the function control to the BT position.The blue indicator light will begin to flash.
2. Turn your devices Bluetooth setting on, and search devices.
3. Select the Bluetooth pairing name " Arkrocket ARCP01" to connect to the record player
4. Once you are connected the blue indicator light will stop flashing ,you can now play music from your device through your record player .use the volume control dial to adjust the volume

Note: After initial pairing the record player will stay paired to your device unless it is unpaired manually or the device is reset .

3.3 Bluetooth transmitter Operation:

1.Turn the function control to the Aux position.Ensure Transmit function,when a record player is working,that LED light will be flash.
2.Then units can be wireless connected with other device of bluetooth speakers.
3.Once Paring successful ,the LED light will show blue and stop flash.
After finish the music transmit,you can listening record music with other device.

NOTE:When transmit connected ,the volume control knob on main unit is not controlled.

3.4 Line in Operation:

1. Use an audio cable with one 3.5mm stereo plug on each end of the cable .
2. Plug one end into the line-in jack on the main unit and plug the other end of the cable into the line-out of your external audio device.
3. Turn on the unit and your external audio device.
4. To select auxiliary audio input turn the function control to the line-in position.
5. The volume level can now be controlled through the main unit, Operate all other functions on the auxiliary device as normal.

3.5 Line Out

1. You can listen to your new turntable using the built in speakers ,but you may wish to connect it to your existing Hi Fi system.Connect the audio plugs to the line input on your mixer or amplifier using an RCA cable

3.6 Headphone Out.

1. Use a wired earphone or headphone (not included) and insert the 3.5mm stereo plug in phone jack on the turntable.

3.7 Playing a Record

1. Carefully holding the vinyl record by the edges, place the record on the Revive Turntable.
2. Turn on the power and select Phono mode.
3. Select the correct speed for the record that you want to play.
4. Release the tone arm lock.
5. Carefully raise the tone arm. The turntable will start to rotate.
6. Place the stylus over the first track of the record.
7. Put down the stylus slowly on to the record to play.
8. When a record reaches the end, the turntable will stop automatically if the autostop switch is in the ON position.
9. Lift up to the tone arm and put it on the rest when finished, and replace the tone arm lock.

4 Troubleshooting

Problem	What to do
Power does not come on when the unit is switched on.	Plug the AC adapter into a wall outlet
No sound comes out of the speakers.	Adjust the volume. Re-select the desired input source using the mode button
The unit does not respond.	Remove the power cord and all other power supplies from the device, and then plug in the unit again after one minute.
The sound is distorted when playing the record.	Place the stylus in the centre.
Unit gets warm after extended play at high volume.	Turn the unit off a period of time or lower volume.

Needle Replacement

Removing Needle
1. Gently pull down the front edge of the needle.
2. Pull needle forward.
3. Pull out and remove.

Installing Needle
1. Position the needle with its tip facing down.
2. Line up the back of the needle with the cartridge.
3. Insert the needle with its front end at a downward angle and gently lift the front of the needle upward until it snaps into place.

5 Technical Specifications

Model number	ARCP01
Bluetooth version	JL 5.1
Input	AC 100-240V ~50/60Hz
Power supply	5V ⎓1000mA
Speaker driver	3 INCH
Speaker power	2 x 3W
Dimensions	W355 x D120 x H278mm
Weight	3500g

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is time to dispose of the product, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE).
Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials.

WHY?
For proper treatment, recovery and recycling, please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.
If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will help to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

1 安全注意事项

在使用本产品之前，请仔细阅读并理解本手册的全部内容。请将这些说明保留以备将来参考。

1. 请勿将本产品放置在水边或附近使用。
2. 本产品应该只使用标记标签或说明书中指定的电源类型操作。
3. 请勿破坏极化插头的安全功能。极化插头有两个插片，其中一个插片比另一个插片宽。这种插头只能以一种方式插入电源插座。如果插头仍然无法插入，请联系您的电工，安装合适的插座。
4. 确保电源线，尤其是插头、插座和从产品离开的地方，不被人踩踏或夹住。
5. 不要过度连接墙壁插座、延长线或内置便利插座，否则可能导致火灾或电击的风险。
6. 绝对不要将任何物品从产品开口处插入，因为它们可能触及危险的电压点或短路部件，这可能会导致火灾或电击。绝对不要把产品上溅洒任何液体。
7. 不要自行维修本产品，因为打开或拆下盖板可能会让您接触到危险的电压或其他危险。所有的维修都应该由合格的服务人员来完成。
8. 未经负责监控合规性方的明确批准的更改或修改可能会保留用户的操作设备权限被取消。
9. 不要使用产品制造商未推荐的附件，因为它们可能会引起危险。
10. 产品和手推车组合应该小心移动。急停、过度用力和不平整的表面可能会导致产品和手推车组合翻倒。
11. 机箱上开有槽孔和通风口，以保证产品正常运行和防止过热。这些通风口不能被阻挡或覆盖。
12. 在雷暴期间或长时间不使用时，请拔掉产品的插头。

2 您的Coryphaeus唱片机

2.1 包装盒中

请小心地将您的Coryphaeus唱片机从包装盒中取出。在盒子里，您会找到：
- 主机 1 个
- 电源适配器 1 个
- 线路输入电缆 1 条
- 用户指南 1 份

2.2 正面视图



2.3 背面视图



3 快速设置

3.1 交流电源

1. 将插孔插到产品背面的直流输入端口。
2. 将交流电源适配器插入电源插座。将该系统连接到其他电源可能会损坏系统。

3.2 蓝牙操作

1. 将功能转盘转到蓝牙位置，蓝色指示灯将开始闪烁。
2. 打开设备的蓝牙设置，并搜索设备。
3. 选择蓝牙配对名称"Arkrocket ARCP01"以连接到唱片机。
4. 一旦连接成功，蓝色指示灯将停止闪烁，您现在可以通过您的唱片机从设备播放音乐，使用音量控制旋钮调整音量。

注意：初始配对后，唱片机将保持与您的设备配对，除非手动取消配对或重置设备。

3.3 蓝牙传输操作

1.将功能转盘转到辅助位置。确保发射功能，当唱机工作时，LED灯将闪烁。
2.这个设备可以通过无线连接到其他蓝牙扬声器。
3.一旦配对成功，LED灯将显示蓝色并停止闪烁。音乐传输完成后，您可以使用其他设备收听此音乐。

注意：当传输连接时，主机上的音量控制旋钮不受控制。

3.4 Line IN 操作

1. 使用一端两端都带有3.5毫米立体声插头的音频电缆。
2. 将其中一端插入主机上的Line-in插孔，将另一端插入您的外部音频设备的Line-Out插孔。
3.打开主机和您的外部音频设备。
4. 要选择辅助音频输入，请将功能转盘转到Line-in位置。
5.现在可以通过主机控制音量水平，在辅助设备上操作所有其他功能。

3.5 线路输出

1. 您可以使用内置扬声器收听新唱片机，但您可能希望将其连接到您的Hi-Fi系统。使用RCA电缆将音频插头连接到您音频或放大器的线路输入上。

3.6 耳机输出

1. 使用有线耳机或耳机（不包括在内），将3.5毫米立体声插头插入唱片机上的耳机插孔。

3.7 播放唱片

1. 小心地握住黑胶唱片的边缘，将唱片放在Coryphaeus唱片机上。
2. 打开电源并选择Phono模式。
3. 选择要播放的唱片的正确速度。
4. 释放唱臂锁定。
5. 小心地抬起唱臂。唱盘将开始旋转。
6. 将唱针放置在唱片的第一首曲目上。
7. 将唱针慢慢放到唱片上播放。
8. 当唱片播放到结束时，如果自动停止开关处于打开状态，唱片机将自动停止。
9. 播放完成后将唱臂抬起放置在支架上，然后重新锁定唱臂。

4 故障排除

问题	处理方法
当打开设备时，电源无法启动。	将交流适配器插入墙壁插座。
扬声器没有声音输出。	调节音量。 使用模式按钮重新选择所需的输入源。
机器没有反应	从设备中拔出电源线和所有其他电源供应器，然后在一分钟后再次插入设备。
播放唱片时声音失真。	将唱针放置在中心位置。
设备在高音量下持续播放后设备变热。	关闭设备一段时间或降低音量。

更换唱针

拆除唱针
1. 轻轻向前下拉唱针的前缘。
2. 将唱针向前拉。
3. 拉出并移除。

安装唱针
1. 将唱针的尖端朝下放置。
2. 将唱针与唱头对齐。
3. 将唱针的前端以向下的角度插入，轻轻将唱针前端向上抬起，直到它卡住位。

5 技术规格

型号	ARCP01
蓝牙版本	JL 5.1
输入	AC 100-240V ~50/60Hz
电源供应	5V ⎓1000mA
扬声器驱动器	3英寸
扬声器功率	2个3瓦特
重子尺寸(的尺寸	W355 x D120 x H278mm
重量	3500g

消费电子产品废弃物处理信息

这个标志出现在产品和/或随附文件上，表示在处理它的时候，应该将被废弃的电子电器设备（WEEE）。

任何标记为WEEE的废弃产品都不应与普通家庭垃圾混合在一起，它们应该分开存放，以便它们得到处理、回收和利用。

为了确保正确的处理，回收和回收利用，请将所有带有WEEE标志的废弃物品带到当地政府垃圾收集点，在那里将免费接受。通过正确处理废弃电子电器设备，消费者可以帮助节省宝贵的资源，并防止出现潜在物质可能危害所有事物的人类健康和环境造成潜在的负面影响。

如果所有消费者正确处理废弃的电子设备和电器，他们将有助于节省宝贵的资源，并防止废弃物可能含有的危险物质对人类健康和环境造成任何潜在的负面影响。

1 Instuciones de seguridad

Lea y comprenda todo este manual antes de utilizar este producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

1. No utilice este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser operado solo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta o en el manual de instrucciones.
3. No desactive el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una de las cuales es más ancha que la otra. Este enchufe insertar en el tomacorriente solo de una forma. Si no puede insertar el enchufe completamente en el tomacorriente, intente invertir el enchufe Si el enchufe sigue sin encajar, contacte a un electricista.
4. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde sale del producto.
5. No sobrecargue los enchufes de pared, los cables de extensión o los tomacorrientes integrados de conveniencia, ya que esto puede resultar en un incendio o choque eléctrico.
6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las aberturas, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o partes que pueden provocar un cortocircuito que resulte en un incendio o choque eléctrico. Nunca derrame líquidos de ningún tipo en el producto.
7. No intente reparar este producto usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. Refiera todo mantenimiento a personal de servicio calificado.
8. Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
9. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante del producto, ya que pueden causar peligros.
10. Una combinación de producto y carrito debe moverse con cuidado. Frenadas bruscas, fuerza excesiva y superficies desiguales pueden provocar que la combinación de producto y carrito se vuelque.
11. Las ranuras y aberturas en el gabinete se proporcionan para ventilación y para garantizar el correcto funcionamiento del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse.
12. Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.

2 Su tocadiscos Coryphaeus

2.1 En la caja

Con cuidado, retire su tocadiscos Coryphaeus de la caja. Dentro de la caja encontrará:
- Unidad principal | 1 unidad
- Adaptador de alimentación | 1 unidad
- Cable de entrada de línea | 1 unidad
- Guía del usuario | 1 unidad

2.2 Vista frontal



2.3 Vista Posterior



3 Configuración rápida

3.1 Operación De Alimentación De Ca

1. Inserte el enchufe de CC del adaptador en la toma de CC en la parte posterior de la unidad.
2. Conecte el enchufe del adaptador de CA a la toma de corriente principal. Conectar este sistema a cualquier otra fuente de alimentación puede dañar el sistema.

3.2 Bluetooth Operación

1. Gire el control de función a la posición BT, la luz indicadora azul comenzará a parpadear.
2. Encienda la configuración Bluetooth de sus dispositivos y busque dispositivos.
3. Elecccione el nombre de emparejamiento Bluetooth "Arkrocket ARCP01" para conectarse al tocadiscos.
4. Una vez conectado, la luz indicadora azul dejará de parpadear y podrá reproducir música desde su dispositivo a través de su tocadiscos. Use el dial de control de volumen para ajustar el volumen.



NOTA: Después de la configuración inicial, el tocadiscos permanecerá emparejado con su dispositivo a menos que se desemparejen manualmente o se restablezca el dispositivo.

3.3 Operación de transmisión Bluetooth

1.Gire el control de funciones a la función de transmisión de gramófono, cuando el tocadiscos esté funcionando, la luz LED parpadeará.
2.Las unidades pueden conectarse de forma inalámbrica con otros dispositivos o altavoces Bluetooth. NOTA: Después de la configuración inicial, el tocadiscos permanecerá emparejado con su dispositivo a menos que se desemparejen manualmente o se restablezca el dispositivo.
3.Una vez que el emparejamiento sea exitoso, la luz LED mostrará azul y dejará de parpadear.Después de terminar la transmisión de música, puede escuchar música de discos con otro dispositivo.

NOTA: Cuando la transmisión está conectada, el botón de control de volumen en la unidad principal no está controlado.

3.4 Line IN Operación

1. Use un cable de audio con un conector estéreo de 3.5 mm en cada extremo del cable.
2.Conecte un extremo en el conector de línea de entrada en la unidad principal y conecte el otro extremo del cable a la salida de línea de su dispositivo de audio externo.
3.Encienda la unidad y su dispositivo de audio externo.
4.Para seleccionar la entrada de audio auxiliar, gire el control de función a la posición de Line-In.
5.Ahora puede controlar el nivel de volumen a través de la unidad principal, operar todas las demás funciones en el dispositivo auxiliar como de costumbre.

3.5 Salida de línea

1.Puede escuchar su nuevo tocadiscos usando los altavoces incorporados, pero es posible que desee conectarlo a su sistema Hi-Fi existente. Conecte los conectores de audio a la entrada de línea en su mezclador o amplificador usando un cable RCA.

3.6 Salida de auriculares

1.Use un auricular o auricular con cable (no incluido) e inserte el conector estéreo de 3.5 mm en el conector de auriculares en el tocadiscos.



3.7 Reproduciendo un disco

1. Sosteniendo cuidadosamente el disco de vinilo por los bordes, colóquelo en el tocadiscos Coryphaeus.
2.Encienda la alimentación y seleccione el modo Phono.
3. Seleccione la velocidad correcta para el disco que desea reproducir.
4. Desbloquee el brazo del tocadiscos
5. Eleve cuidadosamente el brazo del tocadiscos, el plato giratorio comenzará a girar.
6. Coloque la aguja sobre la primera pista del disco.
7. Coloque lentamente la aguja sobre el disco para reproducirlo.
8. Cuando un disco llega al final, el tocadiscos se detendrá automáticamente si el interruptor de parada automática está en la posición ON.
9. Levante el brazo del tocadiscos y colóquelo en el soporte cuando haya terminado, y vuelva a colocar el bloqueo del brazo del tocadiscos.

4 Solución de problemas

Problema	Qué hacer
La unidad no se enciende al encenderla.	Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente.
No hay sonido que salga de los altavoces.	Regulse el volumen. Vuelva a seleccionar la fuente de entrada deseada utilizando el botón de modo.
La unidad no responde.	Retire el cable de alimentación y todos los demás suministros de energía del dispositivo, y luego vuelva a enchufar la unidad después de un minuto.
El sonido está distorsionado al reproducir el disco.	Coloque la aguja en el centro.
La unidad se calienta después de tocar durante un tiempo prolongado con un volumen alto.	Apague la unidad durante un período de tiempo o baje el volumen.

Reemplazo de aguja

Retirar la aguja
1. Con cuidado, jale hacia abajo el borde delantero de la aguja.
2. Tire hacia adelante la aguja.
3. Extraer y quitar.

Instalación de la aguja
1. Posicione la aguja con la punta hacia abajo.
2. Alinee la parte trasera de la aguja con la cápsula
3. Inserte la aguja con su extremo delantero en un ángulo hacia abajo y levante suavemente el frente de la aguja hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

5 Especificaciones técnicas

Número de modelo	ARCP01
Versión de Bluetooth	JL 5.1
Entrada	AC 100-240V ~50/60Hz
Fuente de alimentación	5V ⎓1000mA
Controlador de altavoz	3 PULGADAS
Potencia de altavoz	2x3 vatios
Dimensiones	360*300*148 mm cuando la tapa está cerrada
Peso	3500g

Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos

Esta marca, encontrada en el producto y/o documentos que lo acompañan, indica que cuando llegue el momento de desecharlo, debe tratarse como residuo de equipo eléctrico y electrónico (RAEE).

Cualquier producto de desecho marcado como WEEE no debe mezclarse con los residuos domésticos generales. Deben mantenerse separados para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para garantizar un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, tire todos los residuos marcados con la etiqueta WEEE a su centro de residuos cívicos de la autoridad local, donde se aceptarán de forma gratuita. Al disponer correctamente de los equipos eléctricos y electrónicos en desuso, los consumidores pueden ayudar a ahorrar recursos valiosos y prevenir cualquier efecto negativo potencial sobre la salud humana y el medio ambiente causado por los materiales peligrosos que los residuos pueden contener.

Si todos los consumidores eliminan correctamente los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, estarán ayudando a ahorrar recursos valiosos y a prevenir cualquier efecto negativo potencial sobre la salud humana y el medio ambiente de cualquier material peligroso que los residuos puedan contener.

1 安全上の注意事項

本製品を使用する前に、取扱説明書の全内容を理解し活用法で活用してください。これらの説明を将来参照するために保管してください。

1. 水の近くで本製品を使用しないでください。
2. この説明書、サーキットラベルまたはこの説明書に指定された電源のみを使用して操作することをお勧めします。
3. 偏光プラグの安全目的を破壊しないでください。偏光プラグには、片方のプラグがもう一つよりも広いプラグがあります。このプラグは一方向にしか挿入されません。プラグを完全に挿入できない場合は、プラグを反転してみてください。プラグがまだコンセントに収まらない場合、電気技師に相談してください。
4. 電源コードを踏まれたり、引き外されたりしないように、特にプラグ、コンセント、および製品から出る場所で保護してください。
5. 壁コンセント、延長コード、または内蔵コンセントを過負荷にしないでください。これは火災や感電の原因となる可能性があります。
6. 物体を決して何らかの方法でこの製品に挿入しないでください。物体は電圧の危険点に触れたり、ショートした部品に触れたりすることがあります。火災や感電の原因になる可能性があります。決して製品にこぼれないでください。
7. カバーを取外したり開けたりすると、危険な電圧や他の危険にさらされる可能性があるため、自分でこの製品を修理しないでください。すべてのサービスは資格のあるサービススタッフに任せてください。
8. この本ユニットでレイアウトを変更する法令遵守担当者に明示的に承認されていない変更、改造や改造は、ユーザーの機器の操作権を無効にする可能性があります。
9. 製品メーカーが推奨しないアタッチメントは使用しないでください。危険を引き起こす可能性があります。
10. 製品とカートの組み合わせは注意して移動してください。急停止、過度の力、そして不平坦な表面が、製品とカートの組み合わせを転倒させる可能性があります。
11. 筐体には通気孔を備えた、製品の正常な動作を保証し、過熱から保護するための スロットとオープニングが用意されています。これらの穴には絶対に覆いをしないでください。
12. 雷雨の際または長期間使用しないときは、製品のプラグを抜いてください。

2 あなたのCoryphaeusターンテーブル

2.1 箱の中に

慎重にCoryphaeusターンテーブルを取り出す際には注意してください。箱の中には以下が含まれています
- メインユニット | 1個
- 電源アダプター | 1個
- ラインインケーブル | 1本
- 取扱説明書 | 1冊

2.2 正面図

2.3 背面视图

3 快速设置

3.1 交流电源

1. 将插孔插到产品背面的直流输入端口。
2. 将交流电源适配器插入电源插座。将该系统连接到其他电源可能会损坏系统。

3.2 蓝牙操作

1. 将功能转盘转到蓝牙位置，蓝色指示灯将开始闪烁。
2. 打开设备的蓝牙设置，并搜索设备。
3. 选择蓝牙配对名称"Arkrocket ARCP01"以连接到唱片机。
4. 一旦连接成功，蓝色指示灯将停止闪烁，您现在可以通过您的唱片机从设备播放音乐，使用音量控制旋钮调整音量。

注意：初始配对后，唱片机将保持与您的设备配对，除非手动取消配对或重置设备。

3.3 蓝牙传输操作

1.将功能转盘转到辅助位置。确保发射功能，当唱机工作时，LED灯将闪烁。
2.这个设备可以通过无线连接到其他蓝牙扬声器。
3.一旦配对成功，LED灯将显示蓝色并停止闪烁。音乐传输完成后，您可以使用其他设备收听此音乐。

注意：当传输连接时，主机上的音量控制旋钮不受控制。

3.4 Line IN 操作

1. 使用一端两端都带有3.5毫米立体声插头的音频电缆。
2. 将其中一端插入主机上的Line-in插孔，将另一端插入您的外部音频设备的Line-Out插孔。
3.打开主机和您的外部音频设备。
4. 要选择辅助音频输入，请将功能转盘转到Line-in位置。
5.现在可以通过主机控制音量水平，在辅助设备上操作所有其他功能。

3.5 线路输出

1. 您可以使用内置扬声器收听新唱片机，但您可能希望将其连接到您的Hi-Fi系统。使用RCA电缆将音频插头连接到您音频或放大器的线路输入上。

3.6 耳机输出

1. 使用有线耳机或耳机（不包括在内），将3.5毫米立体声插头插入唱片机上的耳机插孔。

3.7 播放唱片

1. 小心地握住黑胶唱片的边缘，将唱片放在Coryphaeus唱片机上。
2. 打开电源并选择Phono模式。
3. 选择要播放的唱片的正确速度。
4. 释放唱臂锁定。
5. 小心地抬起唱臂。唱盘将开始旋转。
6. 将唱针放置在唱片的第一首曲目上。
7. 将唱针慢慢放到唱片上播放。
8. 当唱片播放到结束时，如果自动停止开关处于打开状态，唱片机将自动停止。
9. 播放完成后将唱臂抬起放置在支架上，然后重新锁定唱臂。

4 故障排除

问題	处理方法
当打开设备时，电源无法启动。	将交流适配器插入墙壁插座。
扬声器没有声音输出。	调节音量。 使用模式按钮重新选择所需的输入源。
机器没有反应	从设备中拔出电源线和所有其他电源供应器，然后在一分钟后再次插入设备。
播放唱片时声音失真。	将唱针放置在中心位置。
设备在高音量下持续播放后设备变热。	关闭设备一段时间或降低音量。

更换唱针

拆除唱针
1. 轻轻向前下拉唱针的前缘。
2. 将唱针向前拉。
3. 拉出并移除。

安装唱针
1. 将唱针的尖端朝下放置。
2. 将唱针与唱头对齐。
3. 将唱针的前端以向下的角度插入，轻轻将唱针前端向上抬起，直到它卡住位。

5 技术规格

型号	ARCP01
蓝牙版本	JL 5.1
输入	AC 100-240V ~50/60Hz
电源供应	5V ⎓1000mA
扬声器驱动器	3英寸
扬声器功率	2个3瓦特
重子尺寸(的尺寸	W355 x D120 x H278mm
重量	3500g

消费电子产品废弃物处理信息

这个标志出现在产品和/或随附文件上，表示在处理它的时候，应该将被废弃的电子电器设备（WEE）。

任何标记为WEE的废弃产品都不应与普通家庭垃圾混合在一起，它们应该分开存放，以便它们得到处理、回收和利用。

为了确保正确的处理，回收和回收利用，请将所有带有WEE标志的废弃物品带到当地政府垃圾收集点，在那里将免费接受。通过正确处理废弃电子电器设备，消费者可以帮助节省宝贵的资源，并防止出现潜在物质可能危害所有事物的人类健康和环境造成潜在的负面影响。

如果所有消费者正确处理废弃的电子设备和电器，他们将有助于节省宝贵的资源，并防止废弃物可能含有的危险物质对人类健康和环境造成任何潜在的负面影响。

1 安全上の注意事項

本製品を使用する前に、取扱説明書の全内容を理解し活用法で活用してください。これらの説明を将来参照するために保管してください。

1. 水の近くで本製品を使用しないでください。
2. この説明書、サーキットラベルまたはこの説明書に指定された電源のみを使用して操作することをお勧めします。
3. 偏光プラグの安全目的を破壊しないでください。偏光プラグには、片方のプラグがもう一つよりも広いプラグがあります。このプラグは一方向にしか挿入されません。プラグを完全に挿入できない場合は、プラグを反転してみてください。プラグがまだコンセントに収まらない場合、電気技師に相談してください。
4. 電源コードを踏まれたり、引き外されたりしないように、特にプラグ、コンセント、および製品から出る場所で保護してください。
5. 壁コンセント、延長コード、または内蔵コンセントを過負荷にしないでください。これは火災や感電の原因となる可能性があります。
6. 物体を決して何らかの方法でこの製品に挿入しないでください。物体は電圧の危険点に触れたり、ショートした部品に触れたりすることがあります。火災や感電の原因になる可能性があります。決して製品にこぼれないでください。
7. カバーを取外したり開けたりすると、危険な電圧や他の危険にさらされる可能性があるため、自分でこの製品を修理しないでください。すべてのサービスは資格のあるサービススタッフに任せてください。
8. この本ユニットでレイアウトを変更する法令遵守担当者に明示的に承認されていない変更、改造や改造は、ユーザーの機器の操作権を無効にする可能性があります。
9. 製品メーカーが推奨しないアタッチメントは使用しないでください。危険を引き起こす可能性があります。
10. 製品とカートの組み合わせは注意して移動してください。急停止、過度の力、そして不平坦な表面が、製品とカートの組み合わせを転倒させる可能性があります。
11. 筐体には通気孔を備えた、製品の正常な動作を保証し、過熱から保護するための スロットとオープニングが用意されています。これらの穴には絶対に覆いをしないでください。
12. 雷雨の際または長期間使用しないときは、製品のプラグを抜いてください。

2 ようこそCoryphaeusターンテーブル

2.1 箱の中に

慎重にCoryphaeusターンテーブルを取り出す際には注意してください。箱の中には以下が含まれています
- メインユニット | 1個
- 電源アダプター | 1個
- ラインインケーブル | 1本
- 取扱説明書 | 1冊

2.2 正面図

A: 唱片机
B: 带有锁扣夹的唱臂支架
C: 主轴
D: 唱臂
E: 配有平衡锤的唱臂